

Призначення

Таймер механічний добовий (реле часу) призначений для автоматичного увімкнення/вимкнення електротехнічного обладнання через заданий проміжок часу за добовим циклом керування в різних технологічних процесах.

Призначений для експлуатації в однофазних електричних мережах змінного струму напругою 230 В, частотою 50 Гц і струмом до 16А.

Експлуатація та заходи безпеки

Програмування таймеру (налаштування часу вмикання) рекомендується проводити до його до приєднання.

Слід уникати ударів, потрапляння вологи в середину приладу. Не використовуйте таймер на вулиці та у приміщеннях з підвищеною вологістю.

Налаштування таймера

1. Переведіть перемикач на корпусі у положення з піктограмою  – не працює як таймер, (навантаження вимкнене). Середнє положення перемикача  – працює відповідно встановленої програми; Верхнє  – пристрій не працює як таймер, навантаження увімкнено.

2. Встановіть поточний час що відображається на колі циферблату цифрами від 1 - 24, повертайте циферблат за годинниковою стрілкою до тих пір, поки не поєднайте час на циферблаті із стрілкою.

3. Для програмування використовують розташовані по колу 96 ламелі, по 4 на годину. Перед тим як встановити потрібну програму підніміть всі ламелі вгору. Для увімкнення навантаження опустіть потрібні ламелі із потрібною послідовністю.

4. Переведіть перемикач на корпусі у положення з піктограмою .

Зберігання і гарантія

Зберігання виробів здійснюється в упаковці виробника при температурі - 20°C до + 55°C і відносній вологості до 90%.

Гарантійний термін 12 місяців з дня продажу при дотриманні правил експлуатації, зберігання та транспортування.

Якщо в пристрої виявлено несправність протягом гарантійного терміну зв'яжіться зі службою технічної підтримки компанії Takel: тел.: +38 (050) 476-94-60, techsupport@takel.com.ua .

Імпортёр та організація, що приймає претензії та побажання в Україні:

ТОВ «ТАКІР» Україна, 61050, м. Харків, вул. Франківська, буд.14.

098 816 29 17, 099 316 88 36

office@takel.com.ua

takel.ua

